

Asbestaffald

Asbestaffald inkl. brugte værnemidler skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i egnet, lukket og tæt emballage der mærkes "Asbestaffald". Affaldet skal afleveres til godkendte modtagestationer efter Miljøministeriets regler. Asbest må ikke genanvendes.

Asbestprotokol

Ansatte der har arbejdet med eller været udsat for asbest skal registreres i en asbestprotokol. Den skal firmaet udarbejde og opbevare i 40 år. Den ansatte skal have en kopi.



Hvad gør jeg hvis det ikke er i orden

Hvis reglerne i denne folder ikke er opfyldt, så stop omgående arbejdet. Vælg AMR og kontakt firmaet for at få afklaring og få gjort arbejdsforholdene sikre. Hvis stadig intet sker, kan du altid kontakte:

- Din lokale 3f afdeling
- Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus) tlf. 72 17 00 13
- Arbejdstilsynet, tlf. 70 12 12 88

Hvor kan jeg finde mere viden

- Besøg www.asbest-huset.dk
- Arbejdstilsynet, www.at.dk
- Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg, www.bfa-ba.dk



3F

Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4
1604 København V
Tlf.: 70 300 300
www.3f.dk

Varem.: 2055-12 Januar 2026 Layout: 3F Kommunikationsafdeling



Risiko for asbest

Asbest er et meget kræftfremkaldende materiale, som findes i mange ældre bygninger. Asbest blev forbudt at bruge i 1986, men kan findes i bygninger opført frem til 1990.

Asbest findes især i bølgeeternitplader og i skifereter-nit. Altså på tage. Men det findes også mange andre steder, fx i isolering, i gulve, i tagpap, i fliseklæb, i væg- og loftsplader og mange andre steder.

Sundhedsrisikoen

Asbesten frigives som støv, og derfor ligger risikoen ved indånding. Der er sammenhæng mellem mængden af asbest man indånder og risikoen for visse lungesygdomme, som fx asbestose, lungekræft og andre kræftformer samt fortykkelse af lungehinden. Sygdommen lungehindekræft er en kræftform, der giver meget små chancer for helbredelse.

Generelt er kræftsygdommene længe om at udvikle sig, ofte op til 20-40 år. Kræft og andre sygdomme pga. arbejdet skal undgås, og dermed også udsættelse for asbest!

Forundersøgelser

Hvis en bygning fra før 1990 skal renoveres, skal der laves en forundersøgelse, der skal fastslå, om der findes asbest. Forundersøgelsen skal være tilgængelig for de ansatte, der skal arbejde i bygningen. Hvis der er asbest, skal der foreligge en plan for, hvordan det skal håndteres sikkert, sådan at udsættelse for asbeststøv undgås. Arbejdsgiveren skal sende planen til Arbejdstilsynet senest 3 dage inden arbejdet går i gang.

Autorisationsordning

Firmaer der skal nedrive asbest skal være autoriseret til det. Autorisationen udstedes af Sikkerhedsstyrelsen. For at få autorisation skal firmaet have en uddannet faglig ansvarlig samt et kvalitetsledelsessystem. Al

nedrivning af asbest kræver autorisation, bortset fra nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader, enkelte fliser fastgjort med asbestholdig fliseklæb eller enkelte rørbojninger med asbestholdig isolering. Man skal dog stadig have uddannelse til det.

Uddannelse

Autorisationskrævende nedrivning kræver en uddannelse, der tager 4 dage. Alt andet arbejde med asbest kræver en uddannelse, der tager 2 dage. Uddannelserne udbydes af AMU-centrene. Man kan altså ikke arbejde med asbest uden en uddannelse. Det vil for eksempel sige fjerne asbestforurenet isolering i et tagrum, rengøre efter fjernelse af asbest eller foretage indkapsling af asbest (som desværre stadig er tilladt) uden en uddannelse.



Hvordan beskytter man sig

Dem der skal arbejde med asbesten skal først og fremmest beskyttes. Alle andre skal væk fra området. Det gøres ved planlægning af forskudte processer, sådan at asbesten er væk, inden andre håndværkere kommer til. Det kan også ske ved, at der opsættes sluser med undertryk, sådan at asbeststøv ikke spredes til omgivelserne, ved brug af processug og ved at asbesten befugtes, så det hurtigst muligt lægger sig. Dem der skal fjerne asbesten skal beskytte sig med tætsluttende heldragter, åndedrætsværn og handsker.

Arbejdstid og hvilepauser

Arbejde med luftforsynet åndedrætsværn/turbo-maske må ikke overstige 6 timer pr. dag, og hvis arbejdet er nedrivning, er det højst 4 timer pr. dag med en hvilepause efter 2 timer. Arbejde i filtrerende åndedrætsværn uden luftforsyning (støvmaske) må ikke overstige 3 timer pr. dag. Filtre skal være minimum P3.

Arbejdshygiejniske foranstaltninger

Ved autorisationskrævende arbejde skal der være særlige faciliteter til bad, omklædning og pauser, fx en miljøvogn der er opdelt i to zoner – en ren og en beskidt zone, hvor adgangen mellem de to zoner skal ske gennem en bruseniche. Disse faciliteter kan også etableres på anden måde end i en miljøvogn. Der skal ske passende "dekontaminering" (fjernelse af forurening) før pauser og før arbejdsstedet forlades.

Afmærkning af asbestarbejde

Der hvor der fjernes asbest skal der opsættes advarselsskilt med teksten "Pas på. Asbestarbejde. Ingen adgang for uvedkommende".